

# MS661系列回路供电现场指示仪

## 量程设置方法

一、量程设置必须在正常工作状态下进行，进入量程设置状态后,6秒内无键操作自动退出。

二、量程设置范围: -1.9.9.9.9~1.9.9.9.9

三、键功能说明：

- 1、▶ 键为右移一位功能键。（个位右移至千位）
- 2、▲ 键为增1功能键。（在小数点对应位增 1，对应个位时小数点不亮）
- 3、先按住▶ 键，后按住 ▲ 键，然后同时释放为状态切换功能。



四、量程设置举例：

将量程由0~50，修改为50.0~150.0

序号	操作内容	显示	操作说明
①	先按住▶ 键，后按住▲ 键	千 百 十 个 8.8.8.	需要较长时间
②	同时释放▶ ▲ 键	千 百 十 个       4	提示量程下限设置
③	先按住▶ 键,后按住▲ 键,再同时释放	千 百 十 个 0 0 0 0	表示进入量程下限设置状态，并且可修改位正对应于个位
④	按 2 次▶ 键	千 百 十 个 0 0.0 0	显示无变化，但百位的小数点已点亮,需修改的位已对应于百位
⑤	按 5 次▲ 键	千 百 十 个 0 5.0 0	百位增“1”五次显示为 5
⑥	按 1 次▶ 键	千 百 十 个 0 5 0.0	十位小数点点亮，同时表示要修改量程下限的小数点位
⑦	重复序号 ③	千 百 十 个       2 0	量程下限已设置完成，提示量程上限设置
⑧	重复序号 ③	千 百 十 个 0 0 5 0	表示进入量程上限设置状态，并且可修改位正对应于个位
⑨	按 1 次▶ 键	千 百 十 个 0.0 5 0	需修改的位已对应于千位
⑩	按 1 次▲ 键	千 百 十 个 1.0 5 0	千位已修改为 1
⑪	按 1 次▶ 键	千 百 十 个 1 0.5 0	需修改的位已对应于百位
⑫	连续点按▲ 键，直至显示为 5	千 百 十 个 1 5.5 0	百位已修改为 5
⑬	按 1 次▶ 键	千 百 十 个 1 5 5.0	可修改位已对应于十位
⑭	连续点按▲ 键，直至显示为 0	千 百 十 个 1 5 0.0	十位已修改为 0
⑮	重复序号 ③	显示对应于输入电流	设置完成，退出量程设置状态
⑯	重复序号 ① ~ ⑮		如设置误操作